



Wireless Hand Press


วิธีใช้งาน สวิตช์ปุ่มกด




ข้อแนะนำในการติดตั้ง และข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์




สามารถติดตั้งได้
บนผนังกระเบื้อง ไม้ ปูน
พลาสติก และกระจก



ไม่ควร
วางวัตถุใดๆ
บริเวณด้านหน้าสวิตช์



ไม่ควรติดตั้ง
สวิตช์หลังแผ่นโลหะ



ไม่ควรติดตั้ง
สวิตช์ในบริเวณ
ช่องแนวเปิดประตู